DBJETS CONNECTÉS APP INVENTOR



Crée une application Android. Elle doit se connecter à une carte Arduino avec un module Bluetooth. Une fois connectée, l'application l'indique sur l'écran.

Première étape : Créer le projet.

Tu trouveras dans App Inventor 2 le fichier '**applicationConnexionBluetoothGabarit.aia**'. Il s'agit du gabarit pour l'application. Ce gabarit contient les images que tu utiliseras dans ton application déjà placées sur l'interface.

Crée une copie du fichier que tu appelleras selon les consignes données par l'enseignant.



Pour créer une copie du fichier dans App Inventor 2, ouvre le projet, va dans l'onglet **Projets**, puis demande à **Enregistrer le projet sous ...**

Deuxième étape : 'Designer'.



L'interface doit ressembler à ça :



Pour cela :

- A l'intérieur d'Arrangement horizontal3 dans Interface fais glisser :

-un **Sélectionneur de liste** pour la connexion Bluetooth. Tu l'appelleras **btnConnexion**

-un Bouton pour la déconnexion Bluetooth. Tu l'appelleras btnDeconnexion

- Fais glisser un composant **Client Bluetooth** (que tu trouves dans **Connectivité**) pour la connexion au module Bluetooth. Il apparaîtra sous l'interface en tant que composant non visible.





Connecte maintenant le module Bluetooth à la carte Arduino.



Troisième étape : 'Blocs'

Attention, avant de pouvoir connecter le module Bluetooth à l'application, tu dois le connecter au téléphone. Pour cela, va dans les paramètres Bluetooth du téléphone et sélectionne le module Bluetooth que tu as connecté à la carte Arduino.

Lorsqu'on clique sur **btnConnexion**, les modules Bluetooth visibles par le téléphone seront affichés à l'écran.



déconnecte et cache l'image de l'écran.

Tu peux maintenant appuyer sur **btnConnexion** et te connecter au module Bluetooth.

Quatrième étape : Défis.

1. La connexion au module Bluetooth ne doit être possible que si le Bluetooth est déconnecté et vice-versa. *Piste* : utilise la propriété **Activé** de **btnConnexion** et **btnDeconnexion**.

2. L'image de l'ampoule et les boutons allumer/éteindre ne doivent être visibles que lorsqu'on est connecté au module Bluetooth. *Piste* : utilise la propriété **Visible** d'**Arrangement_vertical1.**



